

INSTRUCTION POUR MIROIR / MIRROR INSTRUCTION

ÉTAPE 1/STEP 1 :

- 1-Mesurez la distance du site de trou sur le dos du miroir.
Measure the distance of holes site on the back.
- 2-Référence à la dimension réelle, faire quatre trous sur le mur.
Refer to the actual dimension; make four hole's on the wall.
- 3-Fixez l'ancrage de plastique dans le trou.
Fix the glues heath in the hole.
- 4-Visez dans l'ancrage en laissant un espace de 5 mm/1/4 pouces.
Screwing into the glues heath, reserved 5 mm/1/4 inches for hanging.
- 5-Retirez les quatre vis du connecteur noir et ouvrir le boîtier.
Take off the four screws of the small black connector, open the connector box.
- 7-Voir l'étiquette "L" mettre avec "L", "N" mettre avec le "N" fil ensemble, au milieu est le fil de terre.
See the label, "L" Live wire, "N" Naught wire, in the middle is earth wire.
Correspondingly connect the line through the tampon.
- 8-Tournez les vis fermement pour fixer sur la ligne.
Twisting the screws tightly to fix to line.
- 9-Fermer les petits connecteurs noirs puis accrocher le miroir sur le mur.
Close the small black connectors then hanging the mirror on to the wall.

